

Jak topit ve finské protiproudé peci?

1) U kamen otevřeme spodní dvířka s přívodem vzduchu a klapku u komína.



2) Dřevo naskládáme do hranice. Na vrch uložíme papír nebo pepo a založíme štípama nebo třískama. Nám se osvědčilo na štípy dát ještě malé polínko. Podpalujeme z vrchu.

3) Podpálíme a necháme co největším žárem shořet. Tím docílíme efektivního a ekologického spalování. **Do pece nepřikládáme.**



4) Fáze dohoření – můžeme zavřít dvířka s přívodem vzduchu a klapku u komína.



5) Na vychladlý popel můžeme naložit dřevo a znova opakovat proces topení. Popel nevybíráme po každém zatopení, ale zhruba po 14 dnech, nebo vrstvy zhruba 5 – 6 cm zhutněné vrstvy.

6) Nyní se uložíme na vyhřívanou lavici, protože další zatopení má význam nejdříve po 12 hodinách.

